

Para instalación de cableados cómodos y claros en armarios de distribución. Ajuste en carcasas para montaje en panel.

### Descripción del producto

Los insertos H-BE en uso con cajas de control;enchufable con insertos macho H-BE en las cubiertas;Fijación lateral="izquierda": al montarlo en la pared lateral izquierda del cuadro eléctrico, el tornillo-PE y la patilla "1" del conector se quedan en la parte superior



### Ámbito de uso

- Ingeniería de planta.

### Beneficios

- Los insertos H-BE en uso con cajas de control
- enchufable con insertos macho H-BE en las cubiertas
- Fijación lateral="izquierda": al montarlo en la pared lateral izquierda del cuadro eléctrico, el tornillo-PE y la patilla "1" del conector se quedan en la parte superior



**Datos técnicos**

**Tensión nominal en V**

IEC: 500 V UL: 600 V CSA: 600 V

**Voltaje de impulso nominal**

6 kV

**Corriente nominal en A**

IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A

**Contactos**

Aleación de cobre, con plateado duro

**Número de contactos**

24 + PE

**Métodos de terminación**

Conexión atornillada: 0,5 -4,0mm<sup>2</sup>

**Ciclo del funcionamiento mecánico**

200

**Rango de temperaturas**

-40 °C a +100 °C, puntualmente hasta +125 °C

**Nivel de contaminación**

3

**Lista de artículos**

Código de producto	Parte	Versión	Fijación lateral	Contactos	Piezas/unid. embalaje
Adaptador de terminal de 24 polos					
70317100	TB-H-BE 24 BRE	hembra	derecha	1 - 24	10
70316100	TB-H-BE 24 BLI	hembra	izquierda	1 - 24	10

**Nota de pie de página:**

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Representante oficial de:



**LAPP GROUP**

[Argentina - Paraguay]



Calle 49 N° 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel: (+54 11) 4768-4242 / Fax: (+54 11) 4849-1212

Mail: [ventas@nakase.com.ar](mailto:ventas@nakase.com.ar) / Web: [www.nakase.com.ar](http://www.nakase.com.ar)

